

# サッカーキックターゲット

## 取扱説明書

「サッカーキックターゲット」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。



### 組み立て前の注意

- ・必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、組み立てを行ってください。
- ・組み立てる前にすべてのパーツが揃っているか確認してから、組み立てを始めてください。
- ・組み立ては必ず大人の方が行ってください。
- ・破損しているパーツがある場合は、組み立てを中止してください。

#### △注意(ちゅうい)

●小さな部品があり飲み込むと危険です。3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。  
●ご使用の際は、必ず保護者の方が付き添い、危険な使い方をしないよう注意してください。  
●安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。●小さな部品がとれてしまった場合、速やかに処分してください。

※写真はイメージです。

※写真の色は印刷により実物と異なる場合がございます。


※商品のデザイン、仕様はメーカーの都合により予告なく変更になる場合がございます。

#### △使用上の注意


●梱包資材は玩具ではありません。全てを取り外してからお子様にお与えください。●本品の使用、保管については保護者の方がご注意の上、管理してください。●ご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みください。●組み立ては必ず保護者の方が行なってください。●塗り壁、壁紙、布、木の表面などに長時間密着させていると、玩具の色が移る可能性がありますので注意してください。●床が傷つく場合がございますので、ご注意ください。●ネットを首などに巻きつけて遊ばないでください。もつれによる事故を防ぐため、手や足に絡まった場合は、速やかに外してください。●危険ですので本品に登ったり、もたれたりしないでください。●付属のボール以外は使用しないでください。●使用中は、周囲の環境に十分注意して安全に使用してください。●周囲にぶつからないよう、物や人に当たらない場所で使用してください。●商品を本来の目的以外にご使用にならないでください。●本品を火気に近づけたり、高温になる場所に置かないでください。●パッケージは小さなお子様の手の届かないところに保管するか、廃棄してください。●取扱説明書は小さなお子様の手の届かないところに保管し、必要に応じて参照してください。

## パーツリスト

- ①×6 (56.5cm)
- ②×4 (53.5cm)
- ③×4 (44.7cm)



- A ボール×1
- B ゴールネット×1
- C ターゲット×1
- D 空気入れ×1
- E 固定用くい×4



## 組み立て手順

下図を参照して、各パーツを組み合わせてください。

ターゲット(C)は最後にマジックテープで本体に取り付けてください。

屋外で使用する場合は、転倒防止の為固定用くい(E)で地面に固定してください。

