

折りたたみベビーベッドにも対応♪ やわらかガラガラメリー デラックス プラス

取扱説明書

©Disney

この度は、タカラトミー「ディズニーキャラクターズ 折りたたみベビーベッドにも対応♪ やわらかガラガラメリー デラックス プラス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 本体に乗ったり、よりかかったり、つかまらないでください。思わぬ事故の危険があります。
- 組み立て・分解は、お子様の手の届かないところで行ってください。また、組み立てていない時は、それぞれの部品（ラトル以外）をお子様の手が届かない所に保管してください。
- ベッドへの取り付け・取り外しの時は、お子様がベッドに寝ていないことを必ず確認してください。
- お子様がつかまり立ちを始めましたら、思わぬ事故の恐れがありますので、使用を中止してください。
- 傘についているひもは、指などに巻きつけないでください。血がかよわなくなり危険です。
- ご使用前には、必ず保護者の方が各部の取り付けにゆがみがないことを点検してから遊ばせてください。
- メリーでご使用中にラトルが引っ張られると、本体の転倒を防ぐため、はずれるしくみになっています。お子様がラトルに手を伸ばすようになったら、手の届かない位置に移動させてください。●この製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけるとお子様の肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。●お子様が自分で動けるようになった場合は、フロアメリーとして使用しないでください。●傘、ラトル、お飾り以外の部分は、お子様には触れさせず、設置場所に注意してください。お子様が触れたり、蹴ったりすることで、ベッドから外れたり、倒れたりする恐れがあります。●メリーは、お子様の顔の近くには絶対に取りつけないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●不安定な取り付けになる場合は、ベッドでは使用しないでください。●フロアメリーとしてご使用の際は、お子様の顔の近くに取りついたり、置いたりすることは絶対に避けてください。思わぬ事故の恐れがあります。●フロアメリーをご使用の際は、メリーに対して横向きになるようにしてご使用ください。●取り付け後、本体を動かさないでください。取り付け部品がゆるむことがあります。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

◎写真やイラストは実際の商品と一部異なる場合がありますが、ご了承ください。

お願い


- 組み立て後、各部品がしっかりと取り付けられていることを充分に確認してください。
- 汚れた時は【ご家庭でのお手入れ方法】にしたがってお手入れしてください。
- プラスチック袋は包装材料ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 電池交換の際は新しい電池をご使用ください。なお、電池はアルカリ電池をご使用ください。

※電池寿命参考（明るめのライトで、最大音量にて連続使用した場合）：アルカリ電池…約20時間（当社測定データ）

セット内容



取扱説明書(本書)




本体

フロア
メリー用土台


折りたたみ
ベッド用パーツ

アームA アームB



支柱

星形パーツx4



ミッキー・マウス

ディズニー マリー


ダンボ

パンビ

ラトル x 4

電池の入れ方

- ① 本体裏の電池カバーのネジを⊕ドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 単2形アルカリ乾電池3本の⊕⊖をよく確認して正しくセットします。
このとき、⊖側から電池を入れてください。
- ③ 電池カバーを元に戻し、⊕ドライバーでしっかりとネジを締めてください。
※ライトが暗くなる、メロディが遅くなる、メリーの回転速度が遅くなったり回転しないなど、正常に動作しない場合は電池を全て新しいものと交換してください。
※長時間使用しないときは必ず電池を抜いておいてください。



単2形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)REQUIRES 3 LR14 ("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

組み立て方(ベッドメリー)

【サイズ】: 約W530xH560xD500mm

※必ずベビーベッドの可動しない固定側の柵に取り付けてください。

- ① 本体裏の固定ネジを反時計回りに回してネジをゆるめ、ベッドの柵の上に掛けます。固定ネジを時計回りに回ししっかりと固定します。
※確実に固定できたことを確認してください。



- ② 星形パーツ4つをアームに取り付けます。
星形パーツの中心にアームがパチンとはまるように、しっかりとさし込んでください。

- ③ 本体の上部の穴に、支柱の下部の凸凹を合わせるようにして、しっかりとさし込み固定します。

- ④ 支柱の上部のキャップを反時計回りに回して外します。

- ⑤ アーム2本を支柱の上部に取り付けます。
初めに真ん中のパーツが小さい方Aを支柱上部にある突起にはめ込みます。次に、アームAに対して交差するように、真ん中のパーツが大きい方Bをはめ込みます。

- ⑥ キャップを時計回りに回して固定します。

- ⑦ アームの紐についている面ファスナーに、傘を取り付けます。
※このとき軽く引っ張り、くっついていることを確認してください。

- ⑧ 傘の真ん中の紐にラトル4つを1つずつ結び付けます。
※付属のラトル以外のものを取り付けると故障の原因になりますのでご注意ください。

◎取り付けられるベッドについて

ベビーベッドの側面がメッシュになっている等、縦の柵ではないタイプや、横柵が円形のもの、太さが直径15mm以下の細い場合は取り付けることができません。

② 星形パーツ

キャップ

④ (外す)

⑥ (閉める)


アームA

面ファスナー


傘とお飾り

支柱を取り外す時

本体上部にあるロック解除ボタンを後方へスライドさせながら支柱を上方向へ引き抜きます



ラトルを取りつける時



紐先端の玉止めはそのまま、紐を折り曲げて各ラトルのループに通し、紐先端を引き出した輪の間にくぐらせ、紐を引っ張ります。


ロック解除ボタン

本体

組み立て方 (折りたたみベビーベッドメリー)

- 1 本体裏の固定ネジを反時計回りに回してネジをゆるめます。
- 2 「折りたたみベッド用パーツ」をベッド上枠の外側に当てて、ベッド上枠を挟むようにして本体を掛けます。
- 3 固定ネジを「折りたたみベッド用パーツ」の凹みに合わせて、時計回りに回し、しっかりと固定します。

※確実に固定できたことを確認してください。以降はベッドメリーの組み立て方と同じです。



◎取り付けられる折りたたみベッドについて


必ず以下の条件を確認してから使用してください。また、必ずしっかりと取り付けられていることを確認してから使用してください。

※プレイヤードには取り付けられません。

★ベッド上枠のパイプの径がΦ20mm

★ベッド上枠のパイプの厚みが22mm以内

★折りたたみベッド用パーツを取り付ける位置の幅が180mm以上であること。





【取り付け確認済み製品】
アップリカ ココネルシリーズ
(2015年11月現在)

組み立て方 (フロアメリー)

- 1 本体裏の固定ネジを反時計回りに回してネジを緩め、フロアメリー用土台の上に掛けます。固定ネジを時計回りに回ししっかりと固定します。

※確実に固定できたことを確認してください。以降はベッドメリーの組み立て方と同じです。

【サイズ】：約W530×H580×D500mm



●フロアメリーをご使用の際は、メリーに対して横向きになるようにご使用ください。



お様がメリーのラトルに触れられるようになったら、必ずメリーの支柱を本体から取り外してください。



組み立てと取り外す時以外は支柱には触れないでください。支柱に過度な力が加わると破損する恐れがあります。

【ご家庭でのおもちゃのお手入れ方法】

手洗い
OK!

＜傘、ラトル(布のおもちゃ)＞

- 水温30度以下で手洗いしてください。
- 漂白剤・アイロン・乾燥機は使用しないでください。
- 洗ったあとは形をととのえ、日陰で平干しし十分に乾かしてください。
- 色落ちすることがありますので、他のものとは一緒に洗わないでください。

ふきとり
OK!

＜本体＞

- 本体は洗えません。
- 本体が汚れた時は、水にぬらしてかたく絞った柔らかい布等で拭いてください。

キリトセン

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

〈保証書〉所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より6ヶ月です。

保証規定

1. 保証期間(ご購入後6ヶ月)内において製造上の不備による故障を発見された場合、且つ、ご購入後6ヶ月の捺印及びご購入後年月日の記載のある有効な保証書を提示いただいた場合は、無料での修理または交換(類似の代替品への交換を含みます)のうち弊社が任意に選択した対応をいたします。

なお、保証期間(ご購入後6ヶ月)内において製造上の不備による故障を発見された場合であっても、以下の場合には、有償での修理または交換のうち弊社が任意に選択した対応をいたします。

- ①保証書の提示がない場合。
- ②保証書にお買い上げ店の捺印、及びご購入後年月日の記載がない場合。
- ③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
- ④誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。

⑤お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。

⑥火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。

⑦電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。

2. お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。

3. 電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外となります。

4. この保証書による修理もしくは交換は、日本国内においてのみ対応いたします。

Any service based on this warranty card shall be performed only in Japan.

※故障品の対応を迅速かつ円滑に行うために、製品はお買い上げ店にご持参せず、必ずタカラミーグループお客様相談室にお問い合わせいただき、その後本証書と製品をタカラミーグループお客様相談室あてに直接ご送付ください。

遊び方

本体正面のボタンの位置を確認してください。各ボタンはゆっくり、しっかりと押してください。

ON・OFFボタン

メリーが回転し、メロディが鳴ります。

【オートタイマー】

ONにした状態で何も操作せずに約20分経過すると自動的にOFFになります。

ライトボタン

ライトが点灯します。押すごとに明るさが、「ぼんやりライト」→「明るめライト」→「OFF」の順で切り替わります。

メロディボタン


メロディを選曲できます。押すごとに曲が切り替わります。

メロディ5曲


1. 星に願いを
2. ミッキーマウス・マーチ
3. プラムスの子守唄
4. ゆりかごの歌
5. ミュージックボックス

やすらぐ環境音2種

6. 森の自然音
7. 胎内音



本体裏の上部メインスイッチをON(オン)にします。



ボリューム

右へ回すほど音量が大きくなります。一番左に回すと、カチッとロックしてボリュームがOFFになります。

スピーカー

すやすやメロディボタン

選曲しているメロディをゆっくりしたテンポに切り替えます。もう一度押すと元のテンポに戻ります。「森の自然音」「胎内音」のテンポは変わりません。

JASNA
T-1570039

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

 **0570-041031**

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



● たいのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

キリトリせん

保証書

ディズニーキャラクターズ 折りたたみベビーベッドにも対応♪ やわらかガラガラメリー デラックス プラス

フリガナ ご住所	フリガナ お名前	TEL	
		FAX	
フリガナ お買い上げ日	年 月 日	Email	
販売店名		年齢	才
			印

(販売店印のないものは無効です。)

保証規定につきましては裏面をご覧ください。

故障内容記入欄

保証期間 お買い上げ日より6ヵ月

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

0570-041031

電話受付時間 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)10～17時

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、保証書に基づきお客様対応の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。(www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html)