

**⚠️ ご注意**

- ・ 組み立てはお子様の手の届かない所で行ってください。
- ・ 部品の中にはやむをえず尖ったところがあるものも御座いますので注意して組み立ててください。
- ・ 組み立てた後は、付属の六角レンチをお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・ 遊ぶときは保護者の方と一緒に遊んでください。
- ・ 強い摩擦などにより色落ちする場合がございます。
- ・ ジョイント部分や商品に破損がないか定期的を確認してください。
- ・ 汚れた際は湿った布等で汚れを落としてから乾拭きしてください。

ネジa(x2)  
kd 6.35x30mm



ネジb(x2)  
kd 6.35x40mm



ネジc(x4)  
3x25mm







ダボd(x4)  
Ø 8x27mm



六角レンチ(x1)



※組み立てにはプラスドライバーが必要です。



※組み立ての際には、ネジを奥まで回さず半分程度でとめて組み立ててください。  
全ての組み立てが終わった後、ネジをしっかり締めてください。

