

取扱説明書



※この取扱説明書は必ず大切に保管して下さい。

RIPSTIK® CASTER BOARD **dlx mini**


#キャスターボード

#リップスティック デラックスミニ


お子様は
保護者の方と一緒に
必ず! 必ず!
お読み下さい



小さいデッキが
進行方向となります



ウィールは
磨り減ります。
快適走行と
安全のため、
交換しましょう!




【注意】

- ウィールは鋭利なものがくい込むと、使用時間に関わらず、そこから破損し始めますので、ご注意ください。
- 石や砂利等のない、表面が滑らかで、乾いた、平らな場所でのみご使用下さい。

交換用パーツなどは、
ラングスオンラインで
販売しております。

<http://www.rangs.jp/>




利き足とは

- ボールを蹴りやすい足
- 後ろから押されて先に出る足
- 階段を上がる時の一番最初に出る足
- あぐらの時に外にある足

乗り方

1. 軸足を前部デッキにのせ、前に進みながらスケートを直立させます。
2. その状態のまま、前部デッキにのせた足に重心を置き、利き足(後ろの足)で地面を蹴り出します。
3. 蹴り出すと同時に後部デッキに蹴り出した足をのせます。
4. 次に左右の足から腰にかけてを前後にひねると、進みます。
5. カーブするときには、前部デッキを曲がりたい方向に傾けます。
(その際、後部デッキを前部デッキとは逆に傾けるとより鋭くカーブができます。)

リップスティックデラックスミニ パーツ名称



※上記のモデルとは仕様が異なる場合があります。

特徴:

①キャスター

角度の付いた軽量アルミキャスターと回転するデッキが、スノーボードのような回転性能を生み出します。

②ウィール

ユニークなデザインが、足で蹴らなくても、加速とカーブを可能にします。

③凹凸付デッキ

凹凸の付いたデッキが、操作性能を高めてくれます。

④ベアリング

ウレタンのウィールとABEC-7のベアリングがスムーズな滑りを生み出します。

- トーションバーから音がする場合は潤滑油などをつけてからご使用下さい。
- ウィールやベアリングが摩耗している場合は、ただちに純正品パーツと交換をして下さい。

その他キャスターボードに関するご質問はこちらからご覧下さい。



Q & A

純正品以外のパーツで交換、修理をされた場合、破損の原因になります。
メーカー相談を受けかねる場合がございます。

破損の原因となる状況にご注意下さい

- ◆ 本製品は品質と耐久性を十分に備えていますが、強い衝撃を受けると破損することがあります。トリックを行う場合、衝撃や圧力を繰り返し受けることになり、それにより本製品が破損する可能性があることを予めご了承下さい。
- ◆ 水たまりや凸凹道、砂地や砂利道、その他ウィールの回転が妨げられるような場所は避けてご使用下さい。
- ◆ 体重が79kgを超えての本製品のご使用はできません。

保護者の方は、必ず! 必ず! お読み下さい!!!!!!

製品を正しく安全にご使用いただく為、お子様の安全を守るために、保護者の方はお子様と一緒によく読み、理解して下さい。またお子様にもよく理解させてあげて下さい。

お子様の安全を守るため、定期的に本書をお読みにになり、本製品を点検・整備し、ご使用の際にはお子様の補佐をするようにして下さい。

安全上のご注意

本製品は、その性質上、動きやすく作られています。そのためコントロールを失う、あるいは落車する等の危険な状況に巻き込まれる可能性があります。その場合、死亡または重大なケガに至る可能性があります。

誤った使い方をした場合や、以下の注意に従わない場合、重大なケガに至る可能性が高くなります。安全に関する説明や使用上の注意に十分留意し、正しくご使用下さい。

本製品は他の乗り物と同様に、正しく安全にご使用いただいても、危険な状況に巻き込まれる可能性があり、死亡または重大なケガに至る場合があります。本製品をご使用の際は、ご自身の責任と判断において、正しく安全にお使い下さい。

◆ご使用にあたっては、規格品のヘルメットやプロテクターを必ず装着して下さい。また、サンダルや裸足でのご使用は避け、長袖、長ズボン、スニーカー等の衣類を着用してご使用下さい。その際、靴ひもがウィールに巻き込まれない様に注意して下さい。

◆夕方や夜、見通しの悪い場所、濡れている場所や凍っている場所では、決してご使用にならないで下さい。

◆8歳未満のお子様はご使用できません。10歳以下のお子様は、保護者の方の監督の下でご使用下さい。

◆交通量の多い場所では決してご使用にならず、周囲の歩行者や自転車等に十分注意してご使用下さい。柱や消火栓、停車車両のような障害物の近くではご使用にならないで下さい。

◆本製品でトリックをされる方は、ご自身の判断と責任において行って下さい。その場合、ご自身の技量と限界をよく理解し、十分に注意して行って下さい。

▲警告:ご使用のたびに、必ず事前に点検して下さい。正しく点検、整備を行うことで、事故が起こる可能性を減少させることができます。

▲警告:本製品をご使用いただく際は、ローラースケート等に関する法律、条例、規則をしっかりと確認して下さい。また、ご使用いただく地域の法律や条例、規則で、使用可能な場所や方法をお確かめ下さい。多くの地域でローラースケート等の使用時には法律でヘルメットの着用が義務付けられています。お住まいの地域のヘルメット着用に関する条例や規則をご確認下さい。

▲警告:スタントの様な無理な乗り方は、本製品の操縦性能を低下させます。トリックの練習をする場合は、障害物のない広い場所で、プロテクターを装着する等の安全対策をしっかりとした上で、行って下さい。

▲警告:テレビ、ビデオ等でトリックやスタントを行っている人達は、十分に練習を積み、その危険性を十分に認識したプロのライダーです。大変危険ですので、安易に真似をしないようにして下さい。

お願い: リップスティックデラックスミニで遊ぶときは必ずヘルメットやプロテクターを着用して下さい。

快適に使うために、手入れはかなり重要です


- 遊んだ後は、濡れた布でふき取って下さい。
- 工業用洗剤や溶剤、アルコール成分やアンモニア成分を含む洗剤は、表面を傷つける恐れがあるので使用しないで下さい。

重要

通常の使用によるウィールやベアリングの損耗は、消耗品となり、純正品をご購入下さい。

以下の場合、ご相談をお受けかねますので、ご了承下さい

- ◆通常の使用範囲を超えて使用された場合
- ◆改造した場合
- ◆不適切な組み立て、メンテナンス、保管、使用による破損、故障



店舗には返品しないで下さい。

本製品に関するご質問、ご相談は、購入店舗ではなくまずは発売元へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先: support@rangsjapan.co.jp

お買い上げ時のレシートは、ご相談を受ける際に必要となりますので、本書と一緒にしっかりと保管して下さい。

リップスティックデラックスミニに関するお問い合わせ先:

support@rangsjapan.co.jp

輸入総代理店: (株)ラングスジャパン

www.rangsjapan.co.jp

〒155-0032 東京都世田谷区代沢4-34-15



対象年齢: 8歳以上

耐荷重: 79kg

MADE IN CHINA


<材質>

ABS、PU、PP、PA、スチール、アルミ

リップスティックデラックスミニ 純正交換用ウィール(別売)

—交換方法— ※交換には5mm六角レンチが 2本必要です。(別売)

- 1: 六角レンチをシャフト左右の溝に差し込みます。
- 2: 左手のレンチを固定し右手のレンチを内側へ引くようにシャフトを回します。(反時計回り)
かなり硬くシャフトがしまっているの力が必要です。
- 3: 短いシャフト(オス側)、長いシャフト(メス側)、スペーサーを抜きます。
- 4: ウィールを交換し、図のようにウィールの中心部両脇を、スペーサーではさみながら、シャフトを通します。
- 5: 左手のレンチでシャフトを固定したままで、右手側のレンチでシャフトを調整しながら締め上げます。シャフトの締めすぎには注意して下さい。
緩まない程度に調整しながら締めるのがコツです。
- 6: ウィールを軽く手で回して、スムーズに回れば付け替え完了です。



ウィール交換の動画は
こちらからご覧いただけます。

Specifications subject to change without notice.
本製品は予告なく仕様変更されることがありますので、予めご了承下さい。
©Copyright 2003 - 2020 Razor USA LLC. All rights reserved.